



Bouwdrogers en Aanverwante Apparatuur

Werking, Werkwijze & Veilig Gebruik
Droogexpert – Vocht & Klimaatbeheersing
Datum: 01-01-2026

Werking van bouwdrogers en ontvochtigers

Bouwdrogers en ontvochtigers onttrekken vocht uit de lucht en zorgen voor een gecontroleerd droogproces. Na inschakeling werkt de machine automatisch en continu.

Ventilatoren

Ventilatoren verbeteren de luchtcirculatie waardoor vocht sneller wordt afgevoerd en het droogproces wordt versneld.

Vloerdrogers

Vloerdrogers blazen lucht gericht over vloeren en oppervlakken om restvocht effectief te verwijderen.

Heaters

Heaters verhogen de ruimtetemperatuur zodat lucht meer vocht kan opnemen. Deze worden altijd gecombineerd met ventilatie en/of ontvochtiging.

Bezorging en plaatsing

Wij bezorgen de bouwdroger(s) op locatie. Indien gewenst kunnen wij de bouwdroger gereed maken voor activatie, zonder dat u als klant aanwezig hoeft te zijn.

Inschakelen en werking

Na het inschakelen werkt de bouwdroger volledig automatisch en onttrekt continu vocht uit de lucht.

Afvoer van condenswater

Afhankelijk van het type machine zijn er verschillende mogelijkheden:

- Machines met afvoerslang: opvang in kuip of jerrycan (regelmatig legen).
- Kleinere machines: intern waterreservoir dat tijdig geleegd moet worden.
- Speciale drogers met afvoerpomp: automatische afvoer tot wel 5 meter hoogte, ook vanuit kelders.

Gebruik en veiligheid

Wij adviseren om de bouwdroger 's nachts uit te schakelen in verband met veiligheid en de machine regelmatig te controleren.

Controle tijdens het droogproces

Controleer regelmatig de werking van de machine en het waterreservoir of de afvoer.

Ophalen van de bouwdroger

Wanneer het droogproces is afgerond, verzoeken wij u vriendelijk om de machine(s) gereed te zetten voor de chauffeur indien wij deze komen ophalen.

Volledig ontzorgd (optioneel)

Wilt u het volledige proces uit handen geven, geef dit dan vooraf aan bij het huren. Wij verzorgen dan plaatsing, tussentijdse controles en vochtmetingen.

Elektrische aansluiting & veiligheid

Alle machines dienen te worden aangesloten op **geaard stroom**. Gebruik bij voorkeur een verlengsnoer van minimaal **2,5 mm²**. Indien dit niet mogelijk is of wanneer u twijfelt, neem dan altijd contact met ons op.